



# DESCRIPTION PRODUIT

## GLASSETCH COVER

Glassetch Cover est un revêtement polymère transparent ultra fin pour le verre gravé.

Le polymère adhère aux pores et forme un écran de protection ininflammable et totalement transparent qui fait corps avec la surface traitée.

Il scelle, polit et protège le verre par une finition non collante, qui permet à la poussière et aux traces de doigts d'être essuyées ou rincées aisément.

Du verre gravé ou sablé traité avec Glassetch Cover garde son effet dépoli, même mouillé. Ce produit ne fait pas « superposé », ne craque pas, ne pèle, ni se décolore.

Nettoyer et dégraisser le verre. Appliquer Glassetch Cover de façon homogène avec un chiffon propre ou une éponge. Le chiffon doit être imbibé, mais pas trempé. Essuyer soigneusement la surface avec un mouvement ferme, circulaire et superposant. Laisser évaporer quelques minutes et répéter l'application pour garantir une couverture complète et uniforme. Pistolet et rouleau peuvent être aussi employés pour appliquer Glassetch cover.

Si nécessaire après séchage, éliminer l'excédent avec un chiffon sec.



Conditionnements : 250 ml et 1 L