



Fotec AG

Phone:

e-mail:

Eigenheimstr. 22 CH-8700 Küsnacht

P.O.Box 1123 Switzerland

+41 44 913 30 00 Fax: +41 44 910 45 25

[info@fotec.ch](mailto:info@fotec.ch)

[www.fotec.ch](http://www.fotec.ch)

INFORMATION TECHNIQUE

Küsnacht, June 1999

## FOTECHEM 2200 A + B

---

**Pulver Entwickler**  
**Powder developer**  
**Poudre révélateur**  
**Polvo revelador**

Für indirekte Gelatine Fotokontakt-Filme  
For indirect gelatin foto stencil films  
**Pour films indirects à base de gélatine**  
Para películas indirectas a base de gelatina

A+B Pulver zusammen ergeben  
A+B powder together make  
**Poudres A+B ensemble font**  
Polvo A+B junto son

4 Liter Entwickler  
4 liters developer  
**4 litres de révélateur**  
4 litros de revelador

1. Préparer l'eau.
2. Maintenir la température de l'eau entre 18-24°C.
3. Ajouter la poudre **A** est bien remuer.
4. Ajouter la poudre **B**.
5. Bien agiter pour diluer les poudres.
6. Mettre la solution dans une cuvette.
7. Immerser le FOTECFILM dans le révélateur pour 90 sec. sous condition de lumière jaune.
8. Couvrir la cuvette chaque fois après l'usage.
9. Ne pas conserver dans une bouteille fermée.
10. Jeter le révélateur après 2-3 jours ou après usage intensif.